

ウォッチ用電池一覧表'24.3

GS Grand Seiko • CREDOR • SEIKO • WIRED • ALBA

系	キャリバー	電池番号	電池寿命
01	0114・0124	SB-B8	約1年
	0138・0139	SB-BU	約2年
04	0432		
05	0514(H)・0524(H)	SB-B9	約1年
	0531・0533・0534	SB-B1	
06	0614	SB-B9	約2年
	0624・0634・0644・0654・0664 0674	SB-B8	約1年
	0822・0823	SB-A8	
08	0841・0842・0843・0852・0853		約2年
09	0903・0920・0922・0923		
12	1220・1230・1270	SB-AF	約3年
	1221・1231・1271		約2年
13	1320	SB-AG	約3年
14	1400A・1400C		
	1421・1428	約2年	
16	1600・1609	SB-A1	
1B	1B21・1B22・1B25・1B32・1B35	二次電池	—
1E	1E20・1E50・1E70	SB-AB	約2年
	1EFW(1E20+1F21)		1E20部 約2年
1F	1F20	SB-A5	約3年
	1F21	SB-A6	約2年
	1F2W(1F20+1F21)	SB-A5	1F20部 約2年
		SB-A6	1F21部 約2年
1M	1M20(H)	二次電池	—
1N	1N00	SB-AR	約3年
	1N01	SB-AC	約2年

1N	1N2W (1N00A+1N01B)	SB-AR	約3年
		SB-AC	約2年
23	2320・2340	SB-AG	約3年
26	2620・2621・2625・2626・2628	SB-AL	約2年
	2622・2623	SB-A1	
	2632・2639	SB-AP	
2A	2A22・2A23・2A24・2A29	SB-AG	約2.5年
	2A22(H)・2A27		約2年
2C	2C20	SB-AC	約3年
	2C21		約2年
2E	2E20・2E70		約3年
2F	2F50・2F70	SB-AB	約2年
2G	2G28・2G78	SB-AE	約3年
	2G38・2G98	SB-AC	約2年
2J	2J30(⊕)・2J31(⊕)・2J41(⊕)・2J80(⊕) 2J81(⊕)	SB-A6	
2K	2K22・2K23	SB-AG	
2M	2M21	SB-BN	
2N	2N20	SB-AB	
2P	2P20	SB-AR	約3年
	2P21	SB-AC	約2年
2Y	2Y00	SB-AR	約3年
	2Y01	SB-AC	約2年
33	3302・3303	SB-A9	約1年
34	3421・3422・3423	SB-AL	約2年
35	3500(H)・3502(H)	SB-A9	約1年
37	3700・3702・3703		
38	3800・3802・3803・3819・3820 3823・3862・3863・3870・3883		
39	3922・3923	SB-A9×2	
3B	3B21・3B51	二次電池	—
3E	3E22・3E23・3E29・3E32	SB-AG	約3年
	3E25(H)・3E35(H)		約2年
3F	3F30(⊕)・3F31(⊕)・3F81(⊕)	SB-AF	
3M	3M21・3M22	二次電池	—
3X	3X22・3X62		
3Y	3Y02	SB-AG	約2年
41	4120・4122・4130	SB-A1	約1年
43	4300・4301・4303		

43	4316・4325・4326・4366	SB-A1	約2年
	4335・4336	SB-A8	約5年
46	4622・4623		SB-A1
47	4720		
48	4803・4822A・4823A・4840A 4842A・4843A・4883A	SB-A8	約5年
	4821		
	4826(H)	専用電池	—
	4822B・4823B・4840B・4842B 4843B・4883B	SB-A4	約2年
4F	4F32・4F56	SB-T18	約5年
4J	4J27	SB-AC	約2年
	4J51(Ⓔ)		約3年
	4J40(Ⓔ)・4J41(Ⓔ)・4J80(Ⓔ)・4J81(Ⓔ)	SB-AR	約2年
	4J42(Ⓔ)・4J45B(Ⓔ)・4J85(Ⓔ)	SB-AF	
	4J52(Ⓔ)	SB-AG	約3年
4K	4K34		
4M	4M21(H)	二次電池	—
	4M61(H)・4M71(H)		
4N	4N01	SB-AC	約2年
	4N00・4N20・4N70	SB-AR	約3年
	4N21・4N71		約2年
54	5420	SB-AG	約3年
	5421	SB-AE	約2年
58	5854・5855・5856	SB-AS	
59	5930・5931・5932・5933	SB-AK	
5A	5A50・5A54・5A70・5A74	SB-AB	
5B	5B21	SB-AP	約3年
5C	5C21・5C23	SB-BK	約2年
5D	5D22・5D44・5D88	二次電池	—
5E	5E20・5E21・5E30(Ⓔ)・5E31(Ⓔ) 5E32(Ⓔ)・5E39(Ⓔ)・5E42(Ⓔ)・5E61(Ⓔ)	SB-AT	約3年
5G	5G23	SB-T15	約10年
5H	5H22・5H23	SB-AN	約5年
	5H25(H)		約3年
5J	5J21・5J22・5J32	二次電池	—
5K	5K22・5K25・5K2J・5K65		

5M	5M22・5M23・5M25・5M42・5M43 5M45・5M47・5M62・5M63・5M65 5M85	二次電池	—
5P	5P23・5P30・5P31・5P32・5P39	SB-AN	約5年
5S	5S21		約2年
	5S42(Ⓔ)	約2.5年	
5T	5T12	SB-AP	約2年
	5T24		約5年
	5T32・5T52・5T72	SB-BP	約2年
	5T82		約3年
5X	5X53・5X83	二次電池	—
5Y	5Y30・5Y31・5Y32・5Y63・5Y66 5Y67	SB-AN	約3年
	5Y75	キャパシタ	—
	5Y85・5Y89	SB-AJ	約3年
60	6020・6030	SB-AN	約2年
64	6430・6431・6433	SB-AS	
	6458(H)	SB-AU	約3年
65	6530・6531・6532	SB-AN	
67	6720(H)	専用電池	約1年
	6730	SB-AH	約2年
6A	6A32	SB-AP	約4年
6C	6C12	二次電池	—
6F	6F25・6F28・6F32・6F34・6F38 6F75	SB-AN	約5年
6G	6G28・6G34	SB-AW	約3年
6L	6L01	SB-BN	約2年
6M	6M12・6M13・6M15・6M23・6M26 6M37	SB-BP	
6N	6N76	SB-AG	約3年
6T	6T63	SB-A4	
71	7121・7122・7123・7143	SB-AU	約5年
72	7223	SB-BU	約3年
73	7320・7370	SB-AF	
	7321・7371		約2年
74	7424・7430・7431・7432・7433 7434・7454	SB-AK	約3年
75	7518・7546・7550・7559	SB-A8	約5年
	7548(H)・7549(H)		約3年

77	7730・7731・7732・7750・7751 7752・7759・7770・7771・7772 7779	SB-AJ	約3年
	7740 [㊦] ・7741 [㊦] ・7742 [㊦] ・7749 [㊦]		約2.5年
78	7820・7830・7832・7853	SB-AP	約2年
79	7902・7903・7918	SB-A1	
7A	7A07・7A28・7A36・7A38・7A48	SB-A4	
7B	7B22・7B24・7B25・7B27・7B32 7B37・7B42・7B52・7B62・7B72 7B75	二次電池	—
7C	7C11・7C17・7C46 [㊦]	SB-A8	約5年
	7C21A	SB-T11	約10年
	7C21B	SB-A8	
	7C43 [㊦]	SB-AP	約3年
7D	7D46・7D48	二次電池	—
7F	7F26・7F38・7F39・7F69・7F87 7F99	SB-AJ	約3年
7J	7J21	SB-AP	約5年
7K	7K32A・7K32B・7K36	SB-T15	約2年
	7K52 [㊦]	SB-T11	
7L	7L22	二次電池	—
7M	7M12・7M42		
7N	7N00A	SB-AF	約3年
	7N00C・7N00D		約5年
	7N01A・7N07A・7N08C・7N82A 7N85 [㊦] ・7N89C	SB-AG	約2年
	7N01D・7N07D・7N08D・7N82D 7N83・7N89D		約3年
	7N21・7N22C・7N29C・7N32C 7N33C・7N42C・7N43C・7N47 7N48・7N93 [㊦]	SB-AN	約5年
	7N22A・7N29A・7N35A [㊦] ・7N42A		約3年
	7N35C [㊦] ・7N36C [㊦]		約4年
7T	7T04・7T11・7T12・7T94	SB-AP	約5年
	7T27		
	7T32・7T34・7T36・7T39B・7T42 7T52・7T59・7T72	SB-BP	約2年
	7T62・7T82・7T84		
	7T85・7T92	SB-AP	約3年
7X	7X52	二次電池	—

81	8121・8123	SB-AS	約5年
82	8221・8223・8229・8241・8242 8243・8249	SB-A4	
84	8420	SB-AF	約2年
87	8700	SB-B9	1000H
8A	8A20・8A23	SB-B9	約5年
	8A21・8A24		約3年
	8A50	二次電池	—
8B	8B43・8B53・8B54・8B63・8B82 8B92		
8C	8C25	SB-B1	約3年
8E	8E38	SB-AG	約2年
8F	8F32・8F33・8F56	SB-T19	約10年
	8F35・8F58		約8年
8J	8J40 [㊦] ・8J41 [㊦] ・8J42 [㊦] ・8J80 [㊦] 8J81 [㊦] ・8J82 [㊦] ・8J86 [㊦]	SB-AJ	約3年
	8J55 [㊦] ・8J56 [㊦]	SB-AN	約5年
8M	8M11・8M15・8M25・8M26・8M32 8M37・8M44・8M48・8M51	SB-BN	約2.5年
8N	8N20・8N21・8N25・8N40 [㊦] 8N41 [㊦] ・8N45 [㊦] ・8N46 [㊦] 8N51 [㊦] ・8N65 [㊦] ・8N70・8N71 8N75・8N81 [㊦] ・8N91 [㊦] Ⓜ	SB-AT	約3年
8S	8S23	キャパシタ	—
8T	8T23		
		8T63・8T67	SB-A4
8X	8X22・8X42・8X53・8X82	二次電池	—
90	9020・9021	SB-AJ	約3年
	9061 [㊦] ・9063 [㊦]	SB-AN	
92	9223 [㊦] ・9256 [㊦]	SB-AS	約2年
93	9300	SB-AJ	
		9320Ⓜ	専用電池
94	9441 [㊦] ・9442 [㊦] ・9443 [㊦] ・9461 [㊦] 9481 [㊦]	SB-AS	約2年
95	9520・9521・9522・9530 [㊦] 9531 [㊦] ・9533 [㊦] ・9539 [㊦] 9550・9562 [㊦] ・9570・9571 9572・9579・9581 [㊦] ・9587 [㊦]	SB-AJ	約3年
	9544 [㊦]	SB-AN	約5年

96	9641 [㊦] ・9642 [㊦] ・9661 [㊦] ・9681 [㊦] 9682 [㊦]	SB-AN	約2年
97	9721 [㊦] ・9722 [㊦] ・9723 [㊦]	SB-AU	約3年
99	9920 [㊦] ・9923 [㊦]	SB-AP	
	9921 [㊦] ・9940 [㊦] ・9942 [㊦] ・9943 [㊦] 9980 [㊦] ・9983 [㊦] (クレドールは [㊨])		約2年
9A	9A85	SB-AH	約2年
9F	9F61 [㊦] ・9F62 [㊦] ・9F82 [㊦] ・9F83 [㊦] 9F85 [㊦] ・9F86 [㊦]	SB-AN	約3年
9T	9T82	二次電池	—
A0	A021・A029・A031・A039	SB-BU	約1年
A1	A127・A129・A158・A169		約2年
	A159		約1年
	A156	XR11630W	約7年
A2	A229・A257・A259	SB-BP	約2年
	A239		約1.5年
	A258	XR9527W	約7年
A3	A354・A358・A359	SB-BS	約2年
A4	A439	SB-BP	
A5	A547	SB-BL	
	A557	4018835	約7年
A6	A628	XR9527W	
A7	A708・A781	SB-T11	約3年
	A714		約5年
	A721		約2年
A8	A825・A826・A827・A828・A829	SB-T14	約3年
	A860・A861・A862		約2年
A9	A914	SB-T11	約5年
	A964		約2年
AS	AS01	二次電池	—
B0	B004	SB-BK	約2年
	B010	SB-T51	
B1	B137	SB-BP	
B3	B337	SB-BK	
C1	C153	SB-BU	約1年
C3	C359	SB-BP	約2年
C4	C439	SB-BU	
C5	C515	SB-T11	

D0	D031	SB-BP	約2年
D1	D138	SB-BS	約1.5年
D2	D229	SB-BU	約2年
D4	D409・D410	SB-T11	約1.5年
DH	DH33(H)	SB-T51	約3年
E0	E029	SB-BL	約2年
F0	F023・F033	SB-AS	約3年
F1	F162	SB-AP	約2年
F2	F221・F231	SB-AK	
F3	F322・F332	SB-AJ	
F4	F421(H)	専用電池	約1年
	F441	SB-AJ	約2年
G3	G300(H)	SB-T16	約4年
G5	G510(H)	SB-T14	約2年
G7	G757	SB-BS	
H0	H021・H022・H023	SB-BU	
	H024		
H1	H127	SB-A4	
H2	H239	SB-BU	約2年
	H249・H259	SB-BP	
H3	H357		約3年
H4	H449		
H5	H556・H557	SB-BN	約2年
	H558(H)	SB-BP	
H6	H601	SB-BN	
H7	H711	SB-BP	約2年
H8	H801	SB-BN	
	H851・H855	二次電池	—
L1	L122	SB-AG	約2年
L2	L221・L223	SB-AL	
	L250・L251	SB-T17	
L4	L423	SB-AK	
L6	L600	SB-T14	
	L620	SB-AK	
M1	M154・M158・M159	SB-BU	約2年
M3	M354		
M5	M516	SB-BU×2	
M6	M615	二次電池	—
M7	M705(H)・M725(H)・M726(H)・M796(H)	SB-T14	約3年

系	キャリアー	電池番号	電池寿命
M9	M929	SB-B1	約2年
N8	N830	SB-T15	約4年
	N851・N855	SB-T11	約7年
	N857	SB-T14	約2年
	N877	SB-T63	約4年
N9	N944	SB-BP	約2年
	N94J		約3年
NX	NX02・NX03・NX04・NX14	SB-AW	AQ部 約2年
		SB-B1	DQ部 約2年
P1	P104・P106・P108	SB-T17	約3年
	P114・P116・P118		
PA	PAF0	SB-AW	約2年
PC	PC21		
S0	S021	SB-B8	約3年
	S022		約5年
	S023・S024	SB-B1	約2年
	S025・S035	—	—
	S026・S027	SB-B1	約2.5年
	S031・S032・S033・S034・S039 S051・S052・S053・S054・S056 S057・S058・S059・S05A	SB-T51	約3年
	S055・S061・S062・S063・S064	二次電池	—
	S060	SB-B9	約2.5年
S101・S111・S119	約3年		
S1	S120・S123・S124・S129	SB-T51	約5年
	S140・S141・S143・S149	SB-T74	約3年
	S229・S234	SB-T11	約2年
S240	SB-T14		
S251・S252	SB-T51		
S3	S301	SB-A8	
	S321	SB-T11	
	S341	SB-B9×2	
	S322・S351	SB-T51	約3年
S5	S501・S521	SB-T12	約2年
S6	S600	SB-BP	約3年
	S610	SB-T11	約2年

S6	S620・S640・S651・S670	SB-T14	約2年		
	S611		約3年		
	S601・S602・S603・S650	SB-T17			
	S680・S690	二次電池	—		
S7	S701	SB-T51 +単4乾電池2本	約3年		
	S750・S760・S770・S771	二次電池	—		
S8	S800(H)・S820・S821	SB-T14	約2年		
	S802・S810・S811・S822・S830 S833	二次電池	—		
S9	S930	SB-T14 +単3乾電池2本	50H		
TO	T001(リスト部)	SB-BN	約2年		
UW	UW01・UW02(リスト部)	SB-T12	約1.5年		
UK	UK01・UK02(キーボード部)	SB-T11	約5年		
VO	V001・V041・V061・V062	SB-BL	約2年		
	V011・V051	SB-BN			
	V031	SB-B1			
	V071・V072	SB-BP	約3年		
	V081・V083・V084・V085	SB-BU	約2年		
	V091	SB-BS×2			
V1	V102・V103・V121・V122	キャパシタ	—		
	V110・V111・V114・V115・V116 V117・V131・V137・V138・V145 V147・V14J・V157・V158・V172 V174・V175・V176・V181・V182 V185・V187・V192・V195・V198	二次電池			
	V220・V232・V235	SB-AC		約3年	
	V233				
	V2	V236		SB-AE	約2年
		V242・V243・V247・V248・V251 V252・V253・V254・V256・V257 V258		SB-AG	
V250		約3年			
V3		V301		約2年	
		V306	SB-AW	約3年	
	V318	SB-AT	約2年		
	V321・V322・V333・V336・V337 V338・V339・V33F・V33G・V33J	SB-AJ	約3年		
	V346(H)	SB-AN			

V3	V348	SB-AN	約5年
V4	V400	SB-AR	約3年
	V401	SB-AC	約2年
	V421	SB-BL	
V5	V501A・V511・V515A・V517	SB-AW	約4年
	V501G・V515F・V515G		
	V507		SB-AP
	V531・V534	約3年	
	V532・V533・V535・V539		
	V52H	SB-BP	約2年
V6	V600・V601・V602	SB-BU	
	V612	SB-AG+BW	
	V621	SB-BN	
	V636	SB-B8	
	V653・V654・V655・V656・V657 V658	SB-AN	
	V671・V69F	SB-BN	
	V681・V682	SB-BP	
V691・V692・V695	SB-BN	約2.5年	
V7	V700	SB-AF	約3年
	V701C・V707C・V708C・V782C V783C・V785(H)	SB-AG	約2年
	V701D・V707D・V708D・V782D V783D・V789D		約3年
	V721・V722C・V729C・V732 V733C・V742C・V743C	SB-AN	約5年
	V722A・V729A・V733A・V736A(H) V742A・V743A		約3年
	V736C(H)		約4年
	V801・V805		SB-AF
	V802・V803・V806・V891・V892(H) V894	SB-AG	
V810・V811	SB-AE		
V821A・V827・V829	SB-AW	約3年	
V821C			
V851	二次電池	—	
VB	VB20	SB-AC	約3年
VC	VC00・VC01・VC10・VC11		約2年
VD	VD53・VD54・VD57・VD59・VD67	SB-AN	約3年
	VD73・VD75・VD76・VD78・VD85	SB-AW	

VE	VE52	SB-AG	約3年
VF	VF86	SB-T19	約10年
VJ	VJ12・VJ20・VJ21・VJ22・VJ32 VJ33・VJ42・VJ43・VJ52・VJ76	SB-AG	約3年
VK	VK67・VK68・VK73	SB-A4	約2年
	VK63		
VR	VR33	SB-AN	約3年
	VR42・VR43	二次電池	—
VX	VX01	SB-AC	約2年
	VX51・VX82	SB-AG	約3年
	VX39・VX3F	SB-AJ	
	VX32・VX33・VX42・VX43	SB-AN	
WO	W040	SB-T11	約5年
	W041	SB-T14	約10年
	W061・W062・W071・W072・W073		
	W050	SB-T11	約2年
	W060	SB-B9	
	W074・W076	SB-T51	約5年
W1	W110・W111	SB-T14	約8年
	W120・W136		約3年
	W151		約2.5年
	W100・W160		約2年
	W170・W173	SB-T17	約2年
	W175	キャパシタ	—
	W190	SB-T17	約3年
W2	W200	SB-AL	約2年
	W201		
	W204	SB-AG	約7年
	W205	SB-T13	約5年
	W206		
	W207	SB-BL	約2年
	W208	SB-B1	
	W210	SB-AG	約1.5年
	W240	SB-T17	約2年
W3	W304・W325	SB-T11	約5年
	W306		
	W307・W308・W309・W329		
	W358	SB-T14	約3年
	W339・W348・W349・W357・W359		約5年

W3	W360・W361・W370・W371	二次電池	—	
W4	W401	SB-T13	約5年	
	W403	SB-T11	約4年	
	W410	SB-BK	約1.5年	
	W440・W441・W442・W444	SB-T14	約2年	
W5	W512	SB-T17	約1.5年	
	W510・W511		約2年	
	W520・W521・W522・W552	SB-T14	約3年	
	W524・W551			
	W525・W553			
	W540・W543	SB-AS	約2年	
	W561・W562	SB-T11		
	W570・W571	SB-T15		
	W580	SB-T55		
	W598	SB-BN		
	W590・W591	SB-T11	約3年	
W6	W600	SB-BP	約2.5年	
	W610	SB-B1		
	W620・W621・W626・W650	SB-T14		
	W670・W671・W680			
	W603・W604	SB-T17		約2年
	W605			
W7	W770・W771	SB-T11	約3年	
	W700・W701・W730・W750・W751 W753・W754・W760・W780	SB-T14		
	W710	SB-T16		約2年
	W720	SB-T15		
	W772	SB-T51		約3年
W8	W800・W801・W802・W803・W804 W810・W820・W850・W851・W852 W853・W854・W855	SB-T14	約2年	
	W865		約3年	
	W921・W943		SB-B9	約2年
	WJ		WJ00・WJ01・WJ08・WJ11・WJ13 WJ15・WJ16・WJ22	SB-T14
WJ02・WJ03・WJ09・WJ18・WJ19 WJ21・WJ23		SB-T17	約2年	
WJ10・WJ12		SB-T11	約3年	
WJ17・WJ30・WJ32・WJ33		SB-T14	約2年	
WJ20・WJ24		二次電池	—	

WJ	WJ50	SB-T51	約3年
	WJ81		約1.5年
WW	WWB3	SB-AG	約3年
	WWW1 (V232+V892)	SB-AC+AG	約3年、2年
	WWW4 (4N21B+1E20A)	SB-AR+AB	約2年
Y1	Y100・Y101・Y102・Y109	SB-AN	約3年
	Y112・Y113	SB-AS	約5年
	Y130・Y131	SB-AL	約3年
	Y127	SB-AW	約1.5年
	Y121A・Y136E		約2年
	Y121G・Y136G		約4年
	Y142・Y143・Y145	SB-AP	約3年
	Y150	SB-A5	
	Y151	SB-A6	約2年
	Y182	SB-BP	
	Y189	SB-AP	
	Y440・Y450	SB-AS	
	Y4	Y446	SB-B1
Y448		SB-BU	約2年
Y468・Y490・Y491・Y499		SB-AL	
Y476・Y486		SB-B1	
Y478		SB-BP	約1.5年
Y480・Y481・Y482・Y483		SB-AG	約2年
Y5	Y504	SB-A8	約3年
	Y520	SB-AR	約2年
	Y558	SB-AP	
	Y561・Y563	SB-A4	約3年
	Y588	SB-AF	
	Y590	SB-AG	約2年
	Y591	SB-AE	
Y6	Y643	SB-AL	約2年
	Y651・Y652	SB-B1	
	Y661・Y662	SB-BK	
	Y665	SB-T11	約4年
	Y666		約3年
	Y670	SB-BL	約2年
Y7	Y709	SB-BS	約1年
	Y710・Y715・Y716・Y753・Y755	SB-T11	約3年
	Y757・Y758・Y760・Y761・Y765		

Y7	Y717・Y718・Y737	SB-T14	約3年	
	Y723・Y728・Y729	SB-B1	約1年	
	Y731	SB-T13	約7年	
	Y732	SB-T14		
	Y739	SB-BU×2	約1.5年	
	Y735・Y740・Y744・Y746・Y749 Y754・Y770・Y780・Y785・Y786 Y789	SB-T11	約5年	
	Y771・Y772		約2年	
	Y792	SB-AW	約3年	
	Y797	SB-AG	約1.5年	
	Y798	SB-BW		
	Y799		約2年	
	Y8	Y800	SB-AL	約3年
		Y816	SB-AS	
Y818		約2年		
Y819		SB-BS	約3年	
Y822・Y825・Y829 Y823・Y824		SB-BU×2	約1年	
			約1.5年	
Y9	Y911・Y950・Y951	SB-BP	約2年	
	Y960・Y961	SB-BN		
	Y974・Y975・Y977・Y978	SB-BW	約1.5年	
YK	YK39	二次電池	—	
	YK50	CR1632	約2年	
	YK51	SB-AW	約3年	
	YK52	SB-T51	約2年	
	YK53	SB-T17	約3年	
	YK54		約2年	
	YK70	二次電池	—	
YL	YL50	SB-AB	約2年	
YM	YM92	SB-AP	約3年	
	YM56	SB-BP	約2年	
	YM62		約3年	
YS	YS30・YS31	SB-AE	約2年	
YT	YT57・YT58	二次電池	—	

SEIKO 純正SB電池一覧表

SBコード	電池コード	SBコード	電池コード
SB-A1	SR41SW	SB-B8	SR43W
SB-A4	SR936SW	SB-B9	SR44W
SB-A5	SR416SW	SB-BK	SR721W
SB-A6	SR421SW	SB-BL	SR726W
SB-A8	SR43SW	SB-BN	SR920W
SB-A9	SR44SW	SB-BP	SR927W
SB-AB	SR512SW	SB-BS	SR1120W
SB-AC	SR521SW	SB-BU	SR1130W
SB-AE	SR527SW	SB-BW	SR626W
SB-AF	SR616SW	SB-T11	CR2016
SB-AG	SR621SW	SB-T12	BR2325
SB-AH	SR712SW	SB-T13	CR1220
SB-AJ	SR916SW	SB-T14	CR2025
SB-AK	SR721SW	SB-T15	CR2012
SB-AL	SR726SW	SB-T16	CR1616
SB-AN	SR920SW	SB-T17	CR1620
SB-AP	SR927SW	SB-T18	CR1612
SB-AR	SR516SW	SB-T19	BR2412
SB-AS	SR1120SW		(代替電池：CR2412)
SB-AT	SR716SW	SB-T51	CR2032
SB-AU	SR1130SW	SB-T55	CR1216
SB-AW	SR626SW	SB-T63	CR1025
SB-B1	SR41W	SB-T74	CR2430

※BR2412は2023年に生産終了となりました。在庫が尽きた後は、代替品であるCR2412をご利用いただくこととなります。なお代替品は仕様が異なるため、従来よりも電池寿命が短くなります。

(注) ㊦印キャリバーは年差時計を表します。

㊦印キャリバーの電池交換は、セイコータイムラボへご依頼ください。

㊦印が付いていないキャリバーでも、ダイバーズウォッチや創業100年記念提時計(2628)の電池交換はセイコータイムラボへご依頼ください。

セイコーウォッチ株式会社